

Technisches Merkblatt

## Gefäß-Füller (unbrennbar ohne R134a)

Artikel-Nr. 3916

### Eigenschaften

- Zum Überprüfen und Ergänzen des Druckpolsters im Ausdehnungsgefäß
- Verhindert Korrosion
- Unbrennbar
- Entspricht neuester F-Gase-Verordnung (EG-Richtlinie 517/2014)
- Ohne R134a
- GWP < 5



### Anwendung

Sicherheitshinweis	Während des Füllvorgangs Brenner abschalten. Nach dem Befüllen ausreichend lüften. Beim Füllvorgang Dose immer aufrecht halten.
Vorbereitung	Anschlussadapter auf das Schraubgewinde am Ventil der Dose schrauben. Eine halbe Drehung zurück drehen, damit kein Füllgut entweicht. Das Einfüllventil an das Druckausgleichgefäß anklammern.
Füllvorgang	Das Manometer zeigt Ihnen den exakten Druck. Bei zu geringen Druck den Kugelhahn betätigen. Bei größeren Mengen kurze Pausen einlegen. Bei erfolgtem Füllvorgang zuerst das Ventil am Schraubgewinde zurückdrehen, dann das Einfüllventil vom Gefäß abklemmen und den Anschlussadapter von der Dose trennen.
Verarbeitungstemperatur	Raumtemperatur

### Gebinde

400ml Aerosoldose

### Sicherheitshinweis

Bitte beachten Sie den Aufdruck auf der jeweiligen Dose, sowie das geltende Sicherheitsdatenblatt.

Scannen Sie einfach den QR-Code um direkt zum Sicherheitsdatenblatt zu gelangen.

